

世界初!! “もっと省エネ” ハイスペック

桜総業株式会社製 SAKURA LED4段階調光システム 〈 操作説明書 〉

従来の調光は位相制御、PWM制御の2種類であり、配光信号専用配線が必要でしたが、このLED商品では別途導入費用をかける事なく光熱費の大幅削減が実現できます。

製品と出荷時の仕様について

本製品は、設置場所に応じて明るさを設定できることが最大の特徴です。簡単なスイッチ操作により、4段階調光が可能です。出荷時はニュートラルモード(70%)に設定した状態となっております。

モードの移行について

調光モード変更をされる場合には、初期値70%⇒50%⇒30%⇒100%⇒70%のサイクルで1段階ずつ切り替わります。

< 設定方法 >



※電源を切っている状態から、“ON・OFF”とカチカチ2回スイッチを動かす事を「1カウント」として表記しております。

- 1 LEDランプの電源を切った状態からスタートして下さい。
- 2 2カウント(ON・OFFもう一度ON・OFF)の動作をし、それから3秒以内に電源ONして下さい。
- 3 照明が点滅するのが確認できましたら、モード移行サイクルが1段階切り替わっております。

※ご希望の明るさまで①～③の作業を繰り返し設定して下さい。

< 設定リセットについて >

- 1 LEDランプの電源を切った状態からスタートして下さい。
- 2 4カウントの動作をし、それから3秒以内に電源ONして下さい。
- 3 1回点灯が確認できましたら、商品出荷時の初期値にリセットされております。

紐スイッチ付の照明器具であれば、個々に明るさを変更できます。
全灯具、壁スイッチで瞬時にリセット可能です。

モード変更お知らせ機能について

モード切り替え時に、点滅回数によって切り替えた明るさを視覚的に判断できる機能となっております。

- ◆点滅1回... 70% (ニュートラルモード) ◆点滅2回... 50% (ハーフエコモード)
- ◆点滅3回... 30% (マックスエコモード) ◆点滅無し... 100% (ハイパワーモード)

メモリ機能について

明るさを設定された後は、通常どおりスイッチを使用して頂いて構いません。
再点灯時は最終設定モードで点灯します。
(点灯モードは電源部マイコンフラッシュメモリに記憶されております。)

お問い合わせはこちら



株式会社エコライフサポート

〒983-0045 宮城県仙台市宮城野区榴岡三丁目2-5 サンライズ仙台1F

(TEL) 022-792-9821 (FAX) 022-355-8639 (MAIL) info1@eco-ls.co.jp (URL) http://eco-ls.co.jp